

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté passager.
Sous la partie supérieure de la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine au-dessus du maître cylindre.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	2X MARRON 1mm². 2X BLANC 1mm².	<i>Connecteur</i> : multiple BLANC à 60 voies de la boîte à fusibles.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	JAUNE 0,75 mm². (Utiliser la plus petite section)	Dans le faisceau en pied de porte conducteur.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	BLANC 2 ,5 mm².	Dans le faisceau provenant du neiman le long de la colonne de direction.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	VIOLET 1,5 mm².	Dans le faisceau alimentant l'arrière du véhicule en pied de porte passager.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE ET FERMETURE :</u> VERT 0,5 mm². Connecter les deux fils de l'alarme ouverture et fermeture sur le même fil de commande.	<i>Connecteur</i> : GRIS à 40 voies situé du boîtier de control près de la boîte à fusibles. <i>Position</i> : N°34
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2343. 	<u>Avant :</u> a. + ↑ G.: ORANGE 1,5mm². - ↑ G.: JAUNE 1,5mm². b. + ↑ D.: NOIR 1,5mm². - ↑ D.: NOIR 1,5mm².	a. <i>Connecteur</i> : GRIS à 12 voies de l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. <i>Position</i> : N°A4 et N° B5 b. placé dans le faisceau en sortie de la portière conducteur derrière le tapis de sol.
<u>CONTACT PORTES ET COFFRE :</u> 	ORANGE 0,5 mm². (Il y a plusieurs fils de même couleur et de même section)	Se connecter dans le faisceau en sortie de la portière conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le mécanisme de fermeture.	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.