

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur près du réservoir de liquide essuie glace côté conducteur.
Sous la planche de bord côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine côté conducteur, sous le moteur d'essuie glace.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - JAUNE 0,5 mm ² . VERT - BLEU 0,5 mm ² .	<u>Connecteur :</u> BLEU à 14 voies sous le volant.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 		<u>Connecteur :</u>
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.		<u>Connecteur :</u>
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR- ROUGE 1,5 mm ² .	<u>Connecteur :</u> à 7 voies du relais de pompe à essence marqué MAIN RELAIS situé sous la gauche de la colonne de direction.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. NEGATIF 	<u>OUVERTURE:</u> VERT - BLEU 1 mm ² <u>FERMETURE:</u> VERT - JAUNE 1 mm ²	Se connecter dans le faisceau qui alimente les servitudes derrière le repose pied côté passager.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	+↑ G : ROUGE - BLEU 1 mm ² . +↑ D : BLEU - JAUNE 1 mm ² .	Se connecter sur l'interrupteur de commande placé sur le tunnel central, derrière le levier de vitesse.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	NOIR - BLANC 0,75 mm ²	<u>Connecteur :</u> MARRON à 12 voies à gauche en dessous du volant.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	JAUNE - ROUGE - 0,75 mm ²	<u>Connecteur :</u> GRIS à 12 voies derrière le repose pied côté passager.
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	NOIR - VERT 0,75 mm ²	<u>Connecteur :</u> VERT à 16 voies à gauche en dessous du volant.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		Au dessus boîte à fusibles connecteur C239/C47 broche 16 fil BLANC/ORANGE
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.