

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine, sous les essuie-glace.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement aux bornes de la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12VOLT:</u> 	ROUGE 4 mm².	Dans le faisceau provenant du neiman.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	BLANC-NOIR 1.5 mm². VERT-NOIR 1.5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 73 voies de la boîte à fusibles côté conducteur. <u>Position</u> : N°14 et N°15.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR 4 mm².	Dans le faisceau provenant du neiman.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur). Utiliser un relais 30A. 	ROUGE-NOIR 2,5 mm². ATTENTION TESTER IL Y A PLUSIEURS FILS DE MEME COULEUR.	Dans le faisceau provenant du neiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	JAUNE-BLEU clair 0,75 mm².	Se connecter au relais « 53 » fixé sur le support relais, placé au dessus de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°86 du relais.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE & VITRE ELECTRIQUE :</u> Schéma n° 37.  Pour la fermeture des vitres il est nécessaire de sélectionner le temps fermeture à 25 secondes.	<u>OUVERTURE et FERMETURE:</u> VIOLET 0,5 mm².	Se connecter dans le passe câble en sortie de la portière côté conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u>  Insérer une diode sur la ligne de protection	BLEU – GRIS 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau venant du plafonnier dans le montant de pare-brise côté conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 		
<u>CONTACTEUR COFFRE:</u>  Insérer une diode sur la ligne de protection	MARRON - BLEU 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau alimentant l'arrière du véhicule situé en pied de porte conducteur.
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	Emplacement libre insérer un broche dans l'emplacement libre.	<u>Connecteur</u> : BLEU à 32 voies placé derrière le compteur de vitesse <u>Position</u> : N°9

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.