

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager, sous le tube d'aspiration d'air.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine au-dessus du maître cylindre.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	NOIR - VERT 0,75mm². VERT CLAIR - NOIR 0,75mm².	Connecteur : BLANC à 17 voies de la centrale de verrouillage fixée au-dessus la boîte à fusibles sous la planche de bord côté conducteur.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	VERT - NOIR 0,75mm².	Connecteur : BLEU à 8 voies placé en haut à droite dans la boîte à fusibles côté conducteur.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - BLANC 4 mm².	Connecteur : BLEU à 4 voies placé à droite de la colonne de direction.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	VERT - ROUGE 0,5 mm².	Connecteur : BLANC à 12 voies placé sur la centrale d'immobilisation fixée sous la colonne de direction.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> AVEC TELECOMMANDE D'ORIGINE Schéma N°22. Commande négative. 	OUVERTURE: BLANC 0,75 mm². FERMETURE: BLANC 0,75 mm².	Connecteur : BLANC à 17 voies de la centrale de verrouillage fixée au-dessus la boîte à fusibles sous la planche de bord côté conducteur.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2343. 	Avant : + ↑ G : BLEU - ROUGE 1,5 mm². + ↑ D : ROUGE - BLEU 1,5 mm². Arrière : + ↑ G : VERT - JAUNE 1,5 mm². + ↑ D : BLEU - BLANC 1,5 mm².	a. Se connecter sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. c. d. Connecteur : BLANC à 25 voies dans le pied de porte sous le tapis de sol se trouve un faisceau en sortie de portière côté conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	JAUNE 0,5 mm².	Connecteur : BLANC à 17 voies de la centrale de verrouillage fixée au-dessus la boîte à fusibles sous la planche de bord côté conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	JAUNE - ROUGE 0,5mm².	Se connecter directement sur l'éclairage du plafonnier.
<u>KLAXON :</u> 	JAUNE 0,5mm².	Connecteur : TRANSPARENT à 24 voies placé sous la colonne de direction.
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	VERT - ROUGE Derrière le compteur de vitesse, connecteur de droite vert, fil vert/noir.	Connecteur : Noir situé sous la planche de bord le long de la colonne de direction sous le volant.
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 	VERT - NOIR 0,5mm² ou VERT - JAUNE 0,5mm²	Connecteur : 12 situé derrière le combiné de bord sur la gauche des trois connecteurs. Position : n°2 Connecteur : situé sur le connecteur du capteur vertical de la boîte à vitesse placé à la gauche.
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.