

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine placé près du maître cylindre.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - JAUNE réf. GRIS 1 mm². VERT - ROUGE réf. GRIS 1 mm².	<u>Connecteur :</u> TRANSPARENT à 22 voies placé sous la colonne de direction.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	BLEU - NOIR 1 mm².	<u>Connecteur :</u> BLANC à 2 voies placé sous la colonne de direction.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - JAUNE 2,5 mm².	<u>Connecteur :</u> MARRON à 5 voies placé sous la colonne de direction.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ROSE réf. GRIS 1 mm².	<u>Connecteur :</u> TRANSPARENT à 12 voies placé derrière la boîte à fusibles.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE:</u> MARRON - BLANC réf. GRIS 0,75 mm². <u>FERMETURE:</u> MARRON - BLANC réf. GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> TRANSPARENT à 6 voies placé derrière la boîte à fusibles.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant :</u> + ↑ G : VERT réf. GRIS 1 mm². + ↑ D : VERT - BLANC réf. GRIS 1 mm².	Se connecter sur les interrupteurs de commande respectifs placés sur le tunnel central.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	NOIR - ROUGE réf. GRIS 1 mm².	<u>Connecteur :</u> TRANSPARENT à 16 voies placé derrière la boîte à fusibles.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	Non équipé d'origine.	
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.