

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - BLEU 0,75mm². VERT - ROUGE 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 13 voies fixé sous la colonne de direction.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR - BLEU 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 6 voies placé en sortie du neiman.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - JAUNE 2 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 6 voies placé en sortie du neiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ROUGE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 4 voies placé sur le relais circulaire derrière la partie métallique noire sous la moquette du siège arrière côté passager.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> 	Non équipé d'origine.	
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> 	Non équipé d'origine.	
<u>CONTACT PORTES :</u> 	ROUGE 1 mm².	Se connecter directement sur l'interrupteur de la portière côté conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT PORTE LATÉRALE & COFFRE :</u> 	ROUGE 1 mm².	Se connecter dans la gaine noire derrière l'interrupteur de la portière côté passager.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.