

**POSITIONNEMENT**

Alarme compact et sirène  
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.  
Sous la planche de bord côté conducteur.

**PASSAGE DU FAISCEAU**

Utiliser le passe câble d'origine placé au centre de la partie inférieure du compartiment moteur, sous le groupe d'injection.

**ALIMENTATION**

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

| <b><u>Fonctions</u></b>                                                                                                                                            | <b><u>Couleur des fils</u></b>                                                                                                                                                                                                          | <b><u>Positions des fils</u></b>                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u></b><br>                                       | <b>VERT - JAUNE Réf. GRIS 0,75 mm².</b><br><b>VERT-ROUGE Réf. GRIS 0,75 mm².</b>                                                                                                                                                        | <u>Connecteur:</u> BLANC à 8 voies placé le devant de la boîte à fusibles.<br><u>Connecteur:</u> BLANC à 11 voies placé le devant de la boîte à fusibles.                                                 |
| <b><u>POSITIF SOUS CLE :</u></b><br>                                              | <b>NOIR - BLEU 4 mm².</b>                                                                                                                                                                                                               | <u>Connecteur:</u> BLANC à 2 voies placé le devant de la boîte à fusibles.                                                                                                                                |
| <b><u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u></b><br>(Démarreur). <br><br>Utiliser un relais 30A. | <b>NOIR - JAUNE 2,5 mm².</b>                                                                                                                                                                                                            | <u>Connecteur:</u> MARRON à 6 voies placé le devant de la boîte à fusibles.                                                                                                                               |
| <b><u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u></b> (Pompe à carburant - véhicule essence).<br>     | <b>ROSE Réf. GRIS 1,5 mm².</b>                                                                                                                                                                                                          | Se connecter dans le faisceau qui alimente la partie arrière du véhicule sous le tapis de sol côté passager.                                                                                              |
| <b><u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u></b><br>Schéma N°2. Commande négative.<br>     | <u>OUVERTURE:</u><br><b>MARRON Réf. GRIS 0,75 mm².</b><br><u>FERMETURE:</u><br><b>MARRON - JAUNE Réf. GRIS 0,75 mm².</b>                                                                                                                | Se connecter dans le faisceau placé en sortie du passe câble de la portière conducteur.                                                                                                                   |
| <b><u>VITRE ELECTRIQUE :</u></b><br>Utiliser un module Gemini 2343.<br>         | <u>Avant :</u><br>a. + ↑ G.: <b>ROUGE réf. GRIS 1,5 mm².</b><br>b. + ↑ D.: <b>VERT réf. GRIS 1,5 mm².</b><br><u>Arrière :</u><br>c. + ↑ G.: <b>VERT - NOIR réf. GRIS 1,5 mm².</b><br>d. + ↑ D.: <b>ROUGE - JAUNE réf. GRIS 1,5 mm².</b> | a. <u>Connecteur :</u> TRANSPARENT à 11 voies placé sur le bouton de commande.<br>b. c. d. Se connecter dans le faisceau qui alimente la partie arrière du véhicule sous le tapis de sol côté conducteur. |
| <b><u>CONTACT PORTES :</u></b><br>                                              | <b>NOIR - ROUGE Réf. GRIS 0,75 mm².</b>                                                                                                                                                                                                 | <u>Connecteur :</u> BLANC à 8 voies placé dans le retour de la boîte à fusibles.                                                                                                                          |
| <b><u>CONTACT CAPOT :</u></b><br>                                               | Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
| <b><u>CONTACT COFFRE :</u></b><br>                                              | <b>NOIR - JAUNE 0,75 mm².</b>                                                                                                                                                                                                           | Se connecter directement sur la veilleuse de l'éclairage du coffre.                                                                                                                                       |
| <b><u>KLAXON :</u></b><br>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
| <b><u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u></b><br>(vitesse)<br>                      |                                                                                                                                                                                                                                         | Derrière le panneau instrument, connecteur K 16 voies, FIL VIOLET/JAUNE en broche 4.                                                                                                                      |
| <b><u>CONTACTEUR DE FREIN :</u></b><br>                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
| <b><u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u></b><br>                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

**ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.