

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Près du support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté conducteur (démonter la partie plastique à l'intérieur de la joue d'aile).

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT - JAUNE Réf. MARRON 0,75 mm ² . VERT - NOIR Réf. MARRON 0,75 mm ² .	Connecteur : NOIR placé sous la colonne de direction.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR - JAUNE 1,5mm ² .	Se connecter directement en sortie du neiman.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - JAUNE 1,5mm ² .	Connecteur : GRIS à 2 voies placé près du bocal de liquide de frein dans le compartiment moteur.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 		
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N° 2. Commande négative. 	OUVERTURE : ROUGE - BLANC réf. BLEU 1mm ² . FERMETURE : ROUGE - JAUNE réf. BLEU 1mm ² .	Connecteur : BLEU à 16 voies placé derrière sous le tapis de sol en pied de porte côté conducteur. Position : n°10 et n°11.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	Avant : a. + ↑ G : BLEU - VERT réf. ROUGE b. + ↑ D : ROUGE - NOIR réf. BLEU Arrière : c. + ↑ G : BLEU - NOIR réf. ROUGE d. + ↑ D : ROUGE - JAUNE réf. BLEU Toutes les sections des fils 1,5 mm ² .	Se connecter dans le faisceau placé derrière sous le tapis de sol en pied de porte côté conducteur ou directement sur les interrupteurs de commande.
CONTACT PORTES : 	ROUGE - BLANC 0,75mm ² .	Se connecter dans le faisceau en sortie du passe câble de la portière conducteur.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 		
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 	VERT - ROUGE	Connecteur : Noir à 8 voies dans le compartiment moteur sur le passage de roue côté conducteur. Position : n°2.
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.