

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur près de la pompe d'ABS.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine placé près du servo-frein.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
<u>+12V PERMANENT:</u> 	NOIR-ROUGE 4 mm².	<i>Connecteur</i> : BLANC à 8 voies sur la partie avant de la boîte à fusibles à droite de la colonne de direction.
<u>MASSE :</u> 		Se connecter au point de masse origine en pied de porte conducteur.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT-JAUNE réf .GRIS 1mm². VERT-NOIR réf. GRIS 1mm².	<i>Connecteur</i> : BLANC à 6 voies sur le dessus et devant de la boîte à fusibles. .
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR-JAUNE 0,5 mm².	<i>Connecteur</i> : BLANC-NOIR à 36 voies de la centrale placé verticalement sous le tableau de bord conducteur. <i>Position</i> : n°25
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur). Boîte manuel seulement  Utiliser un relais 30A.	NOIR-BLANC 2,5 mm².	<i>Connecteur</i> : BLANC à 8 voies du naiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	NOIR-ORANGE 1 mm².	<i>Connecteur</i> : BLANC à 14 voies sur l'avant de la boîte à fusibles (Derrière section de droite).
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE:</u> BLEU-BLANC 0,5 mm². <u>FERMETURE:</u> BLEU 0,5 mm².	<i>Connecteur</i> : BLEU à 22 voies en pied de porte conducteur. <i>Position</i> : n°28 et n°18
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant :</u> a. +↑ G : ROUGE b. +↑ D : ROUGE - BLEU <u>Arrière :</u> c. +↑ G : ROUGE - JAUNE d. +↑ D : ROUGE - NOIR Toutes les sections 2 mm².	a. <i>Connecteur</i> : BLANC à 18 voies sous le bouton dans la porte conducteur. b.c.d. <i>Connecteur</i> : BLANC à 10 voies fixé verticalement en pied de porte conducteur.
<u>CONTACT PORTES ET COFFRE:</u> 	NOIR 0,5 mm².	<i>Connecteur</i> : BLANC à 10 voies derrière le montant de parebrise.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir près côté conducteur.	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.