

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur près de la pompe d'ABS.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine placé près du servo-frein.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
+12V PERMANENT: 	NOIR 10 mm ² .	<i>Connecteur</i> : NOIR à 1 voie de la centrale placé verticalement sous le tableau de bord conducteur.
MASSE : 		Se connecter au point de masse origine en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	BLEU clair 1mm ² . JAUNE 1mm ² .	<i>Connecteur</i> : BLANC-NOIR à 36 voie de la centrale placé verticalement sous le tableau de bord conducteur. <i>Position</i> : n°5 et n°27
POSITIF SOUS CLE : 	VIOLET 0,5 mm ² .	<i>Connecteur</i> : BLANC-NOIR à 36 voie de la centrale placé verticalement sous le tableau de bord conducteur. <i>Position</i> : n°25
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). Boite manuel seulement  Utiliser un relais 30A.	JAUNE 0,5 mm ² .	<i>Connecteur</i> : BLANC à 2 voies d'embrayage.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	GRIS 1 mm ² .	Dans le faisceau alimentant l'arrière du véhicule en pied de porte conducteur.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N° 2. Commande négative. 	<i>OUVERTURE:</i> VERT 0,5 mm ² . <i>FERMETURE:</i> NOIR 0,5 mm ² .	<i>Connecteur</i> : libre BLANC à 20 voies (1 ^{er} en partant du haut) fixé en pied de porte conducteur placé en pied de porte conducteur.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	<i>Avant :</i> a. +↑ G : ROUGE b. +↑ D : ROUGE - BLEU <i>Arrière :</i> c. +↑ G : ROUGE - JAUNE d. +↑ D : ROUGE - NOIR Toutes les sections 2 mm ² .	a. <i>Connecteur</i> : BLANC à 18 voies sous le bouton dans la porte conducteur. b.c.d. <i>Connecteur</i> : BLANC à 10 voies fixé verticalement en pied de porte conducteur.
CONTACT PORTES ET COFFRE: 	NOIR 0,5 mm ² .	<i>Connecteur</i> : BLANC à 10 voies derrière le montant de parebrise.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir près côté conducteur.	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.