

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sur

Sous la planche de bord côté conducteur.

Centrale modulaire

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble libre dans l'emplacement d'origine.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 		
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 		
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	VIOLET 2,5 mm².	<u>Connecteur :</u> GRIS au dos de la boîte à fusibles en pied de porte conducteur.(voir photo)
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule diesel). 		
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE ET VITRE ELECTRIQUE :</u> Schéma N° 10. Commande négative. 		
<u>CONTACT PORTES :</u> 		
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 		
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		



NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.