

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support, entre le radiateur et la batterie.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine au-dessus du maître cylindre.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	NOIR - VERT 0,75 mm². NOIR - BLANC 0,75 mm².	<i>Connecteur :</i> NOIR à 10 voies situé sur le support relais (position n°9), derrière la boîte à fusibles. <i>Position:</i> N°1. <i>Connecteur :</i> BLEU à 10 voies situé sur le support relais (position n°3), derrière la boîte à fusibles. <i>Position:</i> N°8.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR 1,5 mm².	<i>Connecteur :</i> VERT à 10 voies situé sur le support relais (position n°8), derrière la boîte à fusibles. <i>Position:</i> N°4.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ROUGE - NOIR 2,5 mm².	<i>Connecteur :</i> VERT à 10 voies situé sur le support relais (position n°8), derrière la boîte à fusibles. <i>Position:</i> N°1.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR 0,5mm².	Se connecter sur le retour du support relais, correspondant au relais repère 167 en (position n°4) sur le support..
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (véhicule diesel). 	BLANC - JAUNE 0,5 mm². OU BLANC - JAUNE 1mm².	<i>Connecteur :</i> ROUGE à 10 voies situé sur le support relais (position n°4), derrière la boîte à fusibles. <i>Position:</i> N°7. <i>Connecteur :</i> NOIR à 10 voies situé sur le support relais (position n°9), derrière la boîte à fusibles. <i>Position:</i> N°3.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE ET VITRE ELECTRIQUE :</u> Schéma N°2. Commande positive. 	<u>OUVERTURE :</u> GRIS - NOIR 0,5 mm². <u>FERMETURE :</u> GRIS - ROUGE 0,5 mm².	Dans le faisceau en sortie de la portière conducteur derrière le tapis de sol.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2244. 	+ ↑ G. : ROUGE - BLANC 2,5 mm². - ↑ G. : NOIR - BLANC 2,5 mm². + ↑ D. : ROUGE - JAUNE 2,5 mm². - ↑ D. : NOIR - JAUNE 2,5 mm².	<i>Connecteur :</i> NOIR à 6 voies placé sur les interrupteurs de commande situés sur la console centrale de la planche de bord.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	MARRON - BLANC 0,75 mm².	<i>Connecteur :</i> libre NOIR à 4 voies placé sur la gauche du support relais. <i>Position :</i> N°3.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	MARRON - BLANC 0,75 mm².	<i>Connecteur :</i> libre NOIR à 2 voies placé directement sur le plafonnier.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		Sur boîtier à fusibles Connecteur Noir 10 voies, Fil BLEU/BLANC Broche 3
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u>		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.