

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Entre le phare côté passager et le bocal de refroidissement.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine, placé sur le côté du compartiment à relais situé sous le moteur d'essuies glace côté conducteur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>		<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - JAUNE 0,5mm². VERT - ROUGE 0,5mm².		<u>Connecteur</u> : BLANC à 20 voies placé derrière la boîte à fusibles.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	GRIS 0,5 mm².		Se connecter dans le retour de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°16.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	GRIS - BLANC 2,5 mm².		Se connecter dans le faisceau en sortie du neïman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	GRIS - ROUGE 2 mm².		Se connecter dans le retour de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°13.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°6. 	MOTEUR GEMINI : NOIR VIOLET MARRON	MOTEUR D'ORIGINE : MARRON JAUNE VERT	Se connecter en sortie du faisceau de la portière conducteur.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant:</u> a. + ↑ G : MARRON - BLANC 1mm² b. - ↑ D : ROSE 2 mm². <u>Arrière:</u> c. + ↑ G : ROSE 2 mm². d. - ↑ D : ROSE 2 mm².		a. <u>Connecteur</u> : BLEU/CIEL à 5 voies derrière l'interrupteur de commande. <u>Position</u> : N°1. b. c. d. Dans le faisceau en sortie de la portière conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	BLANC - JAUNE 1 mm².		<u>Connecteur</u> : libre NOIR à 14 voies placé au-dessus de la manette d'ouverture du capot moteur. <u>Position</u> : N°6.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.		
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	BLANC - JAUNE 1 mm².		<u>Connecteur</u> : libre NOIR à 14 voies placé au-dessus de la manette d'ouverture du capot moteur. <u>Position</u> : N°6.
<u>KLAXON :</u> 			
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 			
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 			
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 			

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.