

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sous le boîtier en plastique près de l'essuie glace passager.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage près de la pédale d'embrayage.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils alarme 863</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12 VOLT :</u> 	NOIR marqué R + BLANC-ROUGE	ROUGE 4 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 41 voies de la centrale Noire CAS verticalement sur la gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°21
<u>MASSE :</u> 	NOIR marqué M + BLANC-ROUGE		A un point de masse châssis du véhicule.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION DE DIE :</u>  ATTENTION programmer la fonction « signalisations optiques par impulsions ligne 12 voir notice page11 »	1x ORANGE	BLEU-MARRON 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR-VERT 26 voies de la centrale de gestion des feux fixée verticalement en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n°18
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR marqué G	VERT-BLANC 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 41 voies de la centrale Noire CAS verticalement sur la gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°14
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Ajouter un relais de 30A	2x NOIR marqué H	NOIR 4 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 41 voies de la centrale Noire CAS verticalement sur la gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°22
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	2x NOIR marqué H	VERT-JAUNE 0,35 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 41 voies de la centrale Noire CAS verticalement sur la gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°7
<u>3° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	2x NOIR marqué H	ROUGE-VERT 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 4 voies de la centrale EPKM3 sous les sièges arrière.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u>	POUR LES VEHICULES AVEC LA FONCTION CONFORT APPUYER SUR LA TELECOMMANDE.		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.