

CTSMT002



Pour accéder au menu :

- Maintenir appuyer pendant 5 secondes sur le bouton n°1 « mode »
→ un beep retentit pour indiquer l'entrée dans le mode menu.

Pour changer les valeurs utiliser les boutons n°2 « Down » et n°3 « Up »

Une fois dans le menu de réglage :

- une pression courte sur le bouton n°1 « mode » vous fait défiler au prochain réglage.
- une pression longue sur le bouton n°1 « mode » vous fera sortir du menu, indiqué par 3 beeps graves.
- Si aucun bouton n'est actionné dans les 10 secondes vous sortirez automatiquement du menu, indiqué par 3 beeps graves.

Réglage :

Le menu réglage Installation possède 2 sous menu : Ampli gain et Télécommande au volant.

Pour accéder au réglage installation :

- Maintenir appuyé sur le bouton n°1 « mode » et n°3 « Up » pendant 5 secondes jusqu'à entendre 1 beep aigu relâcher le bouton n°1 « mode » et maintenir le bouton n°3 « Up » pendant 5 secondes alors 5 beeps grave vont retentir vous indiquant l'entrée dans le menu réglage installation, relâcher le bouton n°3 « Up »

Liste des 5 réglages du menu réglage installation :

- 1 beep aigus : Volume Subwoofer de 0 à 5.
- 2 beeps aigus : Réglage audio (Flat-Studio-Club-Concert-DolbyPrologic II)
- 3 beeps aigus : Fader (Avant → centre → Arrière)
- 4 beeps aigus : Volume amplificateur (Ampli Gain)
- 5- beeps aigus : Type de commande au volant :
 - Nouveau type → appuyer sur la touche n°3 « Up »
 - Ancien type → appuyer sur la touche n°2 « Down »