

## Récupération raccroché/décroché sur commande au volant VW



Si le véhicule est équipé d'un kit mains-libres d'origine VOLKSWAGEN, les commandes au volant raccroché / décroché ne fonctionneront pas avec l'interface **SWVW02--**

Pour récupérer la fonctionnalité raccroché / décroché sur le bouton commande au volant il faut intervenir sur la boîte à fusible.

En effet, il faut déconnecter électriquement le kit mains-libres d'origine en retirant le fusible.

Il y a 2 kit mains-libres différents, c'est pour cette raison qu'il peut y avoir plusieurs positions dans la boîte à fusibles.

### Position du fusible à retirer

#### Volkswagen

- Eos (1F7)	2006-
- Passat (3C2)	2005-
- Touran (1T2)	2005-
- Jetta (Type 1K5)	2005-
- Tiguan (5N1)	2007-
- Passat CC (357)	2008-
- Scirocco 3 (137)	2008-
- VW Golf 6 (5K)	2008-

#### Kit mains-libres "premium"

SB20
SB12
SA1
SA1
SB9
SB12
SB9
SA1

#### Kit mains-libres "de base"

SB20
SB20
SB20
SB9
SB9
SB20
SC47
SB20/SB12

<b>SA</b>	Porte fusible coté moteur sur batterie.
<b>SB</b>	Porte fusible coté moteur
<b>SC</b>	Porte fusible coté passager



L'information provient des manuels techniques de VAG.

Vous pouvez trouver toutes ces informations sur les manuels techniques des véhicules