

Adaptateur volant autoradio PANASONIC:

Connecter le de l'adaptateur de commande au volant au fil MARRON-NOIR (C3) de votre autoradio Panasonic.

Adaptateur volant autoradio PANASONIC:

Connecter le de l'adaptateur de commande au volant au fil MARRON-NOIR (C3) de votre autoradio Panasonic.

-- Adaptateur volant autoradio PANASONIC:

Connecter le de l'adaptateur de commande au volant au fil MARRON-NOIR (C3) de votre autoradio Panasonic.

Adaptateur volant autoradio PANASONIC:

Connecter le de l'adaptateur de commande au volant au fil MARRON-NOIR (C3) de votre autoradio Panasonic.

Adaptateur volant autoradio PANASONIC:

Connecter le de l'adaptateur de commande au volant au fil MARRON-NOIR (C3) de votre autoradio Panasonic.
