

UNICANPLUS FONCTIONS

Sur l'Unicanplus certaines fonctions de base peuvent être modifiées.

Tout d'abord il faut que le système est reconnu le protocole Can Bus du véhicule et l'autoradio. Donc la LED doit être « VERT » fixe.



Maintenant appuyer 3 fois sur le bouton sur la centrale.

La LED se met à clignoter en « ROUGE » le nombre de clignotant correspond au protocole Can Bus qui correspond à votre véhicule.



Maintenant mettre le contact 3 fois et le laisser.

La LED se met clignoter une fois JAUNE avec une pause.



Le nombre de clignotement indique l'option que l'on peut changer (voir le tableau suivant).

Pour changer d'option un appuie rapide sur le bouton de la centrale Unicanplus.

Pour modifier l'option appuyer longuement sur le bouton de la centrale Unicanplus jusqu'à ce que la LED devienne VERT fixe.

Option et nombre de clignotements	Réglage par défaut	Option
1	« seek » toujours en fonction	« seek » en fonction pendant 10 secondes après un appui sur volume
2	Info frein à main lorsque le frein à main est en fonction	Info frein à main et info vitesse lorsque le véhicule est en dessous de 3 Km/h
3	« seek » toujours en fonction	« seek » et Info vitesse lorsque le véhicule est au dessus de 3 Km/h
4	Info vitesse à 26000 imp/mile	Info vitesse à 4000 imp/mile
5	« seek » toujours en fonction	« seek » en fonction dans le menu Audio (Mercedes-Volkswagen)
6 seulement pour autoradio Kenwood	Bouton « Phone » en fonction	Désactivation du Bouton « Phone »
7	Signal du radar d recul désactivé	Signal du radar d recul sur le Fil du frein à main
8	Mise en route de l'amplificateur	Arrêt de l'amplificateur
9	Code radio par impulsions	Code radio en continue

SILIM

Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé

69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 93 97 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com