



Fonctions	Fils ICB8	Fils Véhicule	Positions des fils
+12v PERMANENT : —●—	ROUGE	VIOLET-ROUGE	<i>Connecteur :</i> BLEU à 76 voies marqué « C4 » de la centrale BCM. <i>Position :</i> n°64
MASSE : —●—	NOIR		Connecter au point de masse en pied de porte conducteur.
CAN HIGH : —●—	BLANC-VERT	ORANGE-GRIS	<i>Connecteur :</i> BLEU à 76 voies marqué « C4 » de la centrale BCM. <i>Position :</i> n°53
CAN LOW : —●—	BLANC-MARRON	VIOLET-GRIS	<i>Connecteur :</i> BLEU à 76 voies marqué « C4 » de la centrale BCM. <i>Position :</i> n°54

Centrale BCM :



Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact

NOIR-JAUNE → Info vitesse

NOIR-ROUGE → Info compte Tour

BLEU → Contact Porte

BLANC → Info Marche arrière

MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.