



CBI-8		
dip-switch positions		

Fonctions	Fils ICB8	Fils Véhicule	Positions des fils
+12v PERMANENT : 	ROUGE	ROSE	<u>Connecteur</u> : NOIR à 10 voies marqué « PB » de la centrale BSI. <u>Position</u> : n° 1
MASSE : 	NOIR	JAUNE-VERT	<u>Connecteur</u> : GRIS à 6 voies de la centrale sous la colonne de direction. <u>Position</u> : n° 4
CAN HIGH : 	BLANC-VERT	VIOLET	<u>Connecteur</u> : GRIS à 6 voies de la centrale sous la colonne de direction. <u>Position</u> : n° 3
CAN LOW : 	BLANC-MARRON	MARRON	<u>Connecteur</u> : GRIS à 6 voies de la centrale sous la colonne de direction. <u>Position</u> : n° 1

Connecteur : GRIS à 6 voies de la centrale sous la colonne de direction.



Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact
 NOIR-JAUNE → Info vitesse
 NOIR-ROUGE → Info compte Tour
 BLEU → Contact Porte
 BLANC → Info Marche arrière
 MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.