



| <u>Fonctions</u>            | <u>Fils ICB8</u> | <u>Fils Véhicule</u> | <u>Positions des fils</u>                                                                         |
|-----------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>+12v PERMANENT :</u><br> | ROUGE            | ROUGE-JAUNE          | Arrière de la boîte à fusibles.                                                                   |
| <u>MASSE :</u><br>          | NOIR             | MARRON               | Au point de masse origine en pied de porte conducteur.                                            |
| <u>CAN HIGH :</u><br>       | BLANC-VERT       | ORANGE-VERT          | Dans le faisceau du commutateur des feux, ou dans le faisceau le long de la colonne de direction. |
| <u>CAN LOW :</u><br>        | BLANC-MARRON     | ORANGE-MARRON        | Dans le faisceau du commutateur des feux, ou dans le faisceau le long de la colonne de direction. |

#### Emplacement des fils Can Bus :



#### Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact  
 NOIR-JAUNE → Info vitesse  
 NOIR-ROUGE → Info compte Tour  
 BLEU → Contact Porte  
 BLANC → Info Marche arrière  
 MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

**ATTENTION :** Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

**ATTENTION :** Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.