

AUTODIAGNOSTIC AVEC BUZZER : POU REGULATEUR SPAL RG3/RG5/RG8

- Mettre le commodo sur « **ON** »
- appuyer et maintenir la pression sur la touche « **SET** »
- Mettre le véhicule en marche

Le buzzer retentit tant que l'on maintient la pression sur la touche « **SET** »

Relâcher la touche « **SET** » le buzzer s'arrête.

Si le buzzer se remet en marche au bout d'une seconde, cela signifie que l'une des entrées est en fonction alors qu'elle ne devrait pas l'être.
Vérifier votre installation.

La LED et le buzzer s'activent chaque fois qu'une fonction des fonctions suivante est détectée ;

- Touche « **SET** »
- Touche « **RES** »
- Pédale de frein
- Info vitesse
- info Tachymètre
- interrupteur d'embrayage
- Interrupteur de sécurité