

AUTODIAGNOSTIC AVEC BUZZER AVEC COMMANDE IR **38001039 : POUR REGULATEUR SPAL RG3/RG5/RG8**

-Appuyer et maintenir la pression sur la touche « **SET** »

-Mettre le véhicule en marche

Le buzzer retentit

Relâcher la touche « **SET** ».

-Appuyer sur la touche « **ON/OFF** » la LED s'allume verte et le buzzer s'arrête

Si le buzzer se remet en marche au bout d'une seconde, cela signifie que l'une des entrées est en fonction alors qu'elle ne devrait pas l'être.
Vérifier votre installation.

La LED et le buzzer s'activent chaque fois qu'une fonction des fonctions suivante est détectée ;

- Touche « **SET** »
- Touche « **RES** »
- Pédale de frein
- Info vitesse
- info Tachymètre
- interrupteur d'embrayage
- Interrupteur de sécurité