





ETAPE 11: "REGLER ECHELLE TEMPERATURE"

Réglage de l'échelle de mesure de la température en modalité CELSIUS et FAHRENHEIT.
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



ETAPE 12: "CHOISIR LANGUE"

Choisissez la langue des menus entre: ITALIEN, ANGLAIS, FRANÇAIS, ALLEMAND et ESPAGNOL
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



"MENU DUREE DE VOYAGE"

Dans la modalité «DUREE DE VOYAGE» la touche P2 a deux fonctions:

- En appuyant brièvement sur la touche, vous visualisez les 10 mémoires sauveées auparavant.
- En appuyant sur la touche P2 (droite) pour 2 seconds vous accédez au Menu Réglage composé par 3 fonctions, ainsi sélectionnables:

- Appuyez sur les touches P1 ou P2 pour visualiser les 3 fonctions en rotation.
- Appuyez sur la touche P2 pour 2 seconds pour modifier/confirmer la fonction choisie
- Appuyez sur la touche P1 pour 2 seconds pour sortir du menu




ETAPE 1: "ALARME DE VOYAGE"

Réglage de l'écart en Heures/Minutes entre les alarmes de suggestion PAUSE DE VOYAGE
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



ETAPE 2: "ACTIVER DUREE DE VOYAGE"

Activation / Désactivation de l'enregistrement de la durée de voyage
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



ETAPE 3: "TYPE ALARME"

Choisissez le type d'alarme, ACOUSTIQUE ou VISUEL, pour la suggestion de PAUSE DE VOYAGE
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»

Notation 1: L'activation ou la désactivation du contrôle de la climatisation sont confirmées par un signal acoustique de 3 sons et par le symbole «AC» dans le coin supérieur droit de l'écran.

Notation 2: Les senseurs de température (intérieur et extérieur) doivent être installés exclusivement sur les supports fournis. Ils doivent aussi être placés à l'abri des sources de chaleur ou loin d'endroits serrés (comme les montants des portes, les bouches de ventilation, à l'intérieur du tableau de bord).
Positions conseillées
Senseur extérieur: au-dessous du rétroviseur extérieur
Senseur intérieur: au-dessus du rétroviseur intérieur

Notation 3: Le sensor d'humidité doit être installé sur le support fourni. Il doit aussi être placé à l'abri des sources de chaleur et des rayons solaires.
Positions conseillé:
Au-dessus du rétroviseur intérieur

Notation 4: Pour un bon fonctionnement, il est conseillé de connecter le câble rouge (positif) directement à la boîte des fusibles

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Gamme de mesure de la température:
de - 30°C (-22°F) à +100°C (212°F)
avec 0,3°C (0,54°F) de sensibilité.

Erreur de mesure:
MIN +/- 0,3°C (0,54°F) à +25°C (+77°F)
MAX +/- 0,9°C (1,62°F) à -35°C (-31°F) et +100°C (+212°F)

Plage de fonctionnement:
de - 20°C (-4°F) à +70°C (158°F)

Humidité relative: de 0% à 100% +/- 2%