

SERVICE TECHNIQUE

NOTE D'INFORMATION

PROGRAMMATION DES CLES ELECTRONIQUES SUR L'ANTIVOL GT 869

En cas de perte ou de panne de clé électronique :

1. Prendre la clé qui fonctionne et mettre le système à l'arrêt LED éteinte.
2. Brancher le fil **101** à une masse.
3. Mettre le contact (+15) du véhicule.
4. Présenter la clé à mémoriser sur le récepteur et le maintenir jusqu'à ce que la LED s'allume fixe puis s'éteigne.
5. Pour les autres clés répéter l'opération n°4.
6. Débrancher le fil **101** puis l'isoler la LED s'éteint.
7. Couper le contact du véhicule (+15) en OFF la LED s'allume rouge fixe.

Il est possible de mémoriser au maximum 8 clés électroniques.