

DESCRIPTION:

GEMINI 4039RC.

Module radiocommandé avec deux émetteurs deux-poussoirs (réf. 6208) à code dynamique (fréquence 433.92 MHz).

Blinker, commande pour sirène auto-alimentée et sirène supplémentaire. Commande fermeture centralisée universelle, toit-ouvrant et vitres électriques (pour voitures équipées avec le système pac-confort).

Protection périmétrique.

Prédisposition coupure d'allumage électrique (par K17092 à connecter sur le faisceau).

CONNEXIONS ELECTRIQUES (pour l'installateur).	
DE-CONNECTER LE NEGATIF DE LA BATTERIES ET LE CONNECTER SEULEMENT A INSTALLATION TERMINEE	
Masse	⇨ MARRON
Positif batterie	⇨ ROUGE
Positif sous clé	⇨ JAUNE
Indicateur de direction	⇨ ORANGE
Contact portes	⇨ VERT-MARRON
Led	⇨ ROUGE et NOIR
Commande sirène auto-alimentée	⇨ BLEU
Commande sirène supplémentaire ou avertisseur acoustique à impulsion négative	⇨ NOIR
Commande fermeture centralisée	⇨ JAUNE-BLEU, ROUGE-BLEU, JAUNE-MARRON, ROUGE-MARRON, JAUNE-GRIS, ROUGE-GRIS.
Commande système pac-confort	⇨ BLANC-NOIR Switch poussé ⇨ confort POSITIF Switch normal ⇨ confort NEGATIF

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

ARMEMENT DU SYSTEME: pousser le bouton grumeleux (No.1) de l'émetteur. L'armement est signalé par un clignotement des indicateurs de direction.

DESARMEMENT DU SYSTEME: pousser le poussoir grumeleux (No.1) de l'émetteur. La désactivation est signalée par trois clignotements des indicateurs de direction ou cinq si l'alarme a déclenché.

FONCTIONNEMENT: à l'armement du système, passé un délai minimal, en ouvrant une porte de la voiture (après 40 sec.) ou en forçant sur le bloc clef de démarrage du véhicule (après 5 sec.), les indicateurs de direction clignotent et l'avertisseur acoustique (si connecté) est activé pour 30 seconds.

FONCTIONS PARTICULIERES

- En utilisant le module lève-vitres GEMINI il est possible de commander, par le poussoir grumeleux du radiocommande, le monter des vitres de la voiture au moment de l'armement de l'alarme. Pour cette fonction il faut connecter le fil ROSE du module au fil BLANC-NOIR du GEMINI 4039RC et positionner le micro interrupteur comme confort positif. Positionner le dip-switch N° 3 en position ON. En poussant le bouton grumeleux de l'émetteur à l'armement de l'alarme vous pouvez commander le monter des vitres de la voiture comme vous le souhaitez. Cette fonction est disponible même sur les voitures équipées du système pac-confort, il faut en tous cas positionner le dip-switch N° 3 en position ON.

- Réduction de la courante consommée en cas où il y a un période d'armement supérieur à 48 heures.

La centrale éteint le LED automatiquement.

- MEMOIRE DE LED: à l'insertion du module il est possible de vérifier, par la série d'éclairs du LED, s'il y a été une tentative d'effraction.

ECLAIRS DU LED		CAUSE DE L'ALARME
★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	Poussoir portes et coffre/capot
★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	Tentative de démarrage sur le bloc clef
● LED OFF (2 seconds)	★ LED ON (1 second)	

AUTO APPRENTISSAGE D'UNE NOUVELLE RADIOCOMMANDE

1. Désarmer le système d'alarme par une radiocommande bien fonctionnant.
2. Connecter le fil BLANC, situé près du loop Noir de la centrale, à une masse.
3. Tourner la clé de démarrage de la voiture en position ON pour 1 second environ et la positionner sur OFF. Les indicateurs de direction seront allumés pour tout le temps que la clé est en position ON.
4. Avec la clé en position OFF, pousser le bouton de la radiocommande à interface avec la centrale. Les indicateurs de direction clignoteront pour 0,5 seconds environ pour signaler la mémorisation du nouveau codage.

REMARQUE

UN POUSSOIR DE LA RADIOCOMMANDE A CODIFIER DOIT ETRE POUSSÉ D'ICI 30 SECONDS DU MOMENT OU LA CLÉ DE DÉMARRAGE RENTRE EN POSITION OFF. LA CENTRALE PEUT APPRENDRE JUSQU'À UN MAXIMUM DE 8 TÉLÉCOMMANDES. A CHAQUE CODE A APPRENDRE IL EST NÉCESSAIRE DE RÉPÉTER LES OPÉRATIONS AU POINT 3. QUAND TOUS LES RADIOCOMMANDES ONT ÉTÉ BIEN MÉMORISÉES DÉ-CONNECTER LE FIL BLANC DE LA MASSE ET LE ISOLER.

TABLEAU DE PROGRAMMATION DIP SWITCH

1	OFF	Sortie avertisseur acoustique avec activation intermittent
2	ON	
1	ON	Sortie sirène auto-alimentée avec son modulé
2	OFF	
3	ON	Commande manuel confort (par émetteur)
3	OFF	Commande automatique confort
4	ON	Activation système fermeture centralisée (1 second)
4	OFF	Activation système fermeture centralisée (6 seconds)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	12 VDC
Consommation système armé	10 mA
Consommation système désarmé	8 mA
Température de fonctionnement	-30°C +85°C
Débit des contact relais signalisation acoustique et fermetures	10A a 20°C
Durée d'un cycle d'alarme	30 secondi
Courant pour commande positive alarme inséré	500 mA

Le fabriquant décline toute responsabilité pour éventuelles anomalies ou pannes à l'alarme ou à l'équipement électrique de la voiture dû à une mauvaise installation ou au dépassement des caractéristiques techniques indiquées.

Cet appareil est garanti contre tous défauts de fabrication ou de fonctionnement pour 12 mois à compter de date d'installation et pour un maximum de 24 mois à compter de la date de fabrication.