

# SERVICE TECHNIQUE

## NOTE D'INFORMATION

### PROGRAMMATION DES CLES ELECTRONIQUES SUR L'ANTIVOL 5079

#### En cas de perte ou de panne de clé électronique :

1. Prendre la clé qui fonctionne et mettre le système à l'arrêt.
2. Brancher le fil NOIR HW à la masse. Important à cet instant vous avez **20 secondes** pour effectuer la **programmation**. (*maximum 4 clés*)
3. Mettre le contact (+15) 1 seconde puis couper le contact.
4. Prendre la nouvelle clé à mémoriser la présenter sur le support récepteur le voyant s'allume une fois.  
Répéter les opérations 3 et 4 pour mémoriser une ou des autres clés dans un maximum de 4.
5. Débrancher le fil NOIR HW de la masse puis l'isoler.

Il est possible de mémoriser au maximum 4 clés électroniques.