

Programmation 7463

ENTREE DANS LA PROCEDURE DE PROGRAMMATION DES FONCTIONS ACCESSOIRES.

Arrêter l'alarme par la télécommande, ouvrir la porte du véhicule (tenez-la ouverte) et tourner la clé de démarrage sur ON: le led s'allume pour 0,5 seconde.

IMPERATIF : Pendant le temps d'allumage du Led, appuyer en même temps sur les deux boutons poussoirs de la télécommande. La Led s'allume fixe suivie de deux signalisations acoustiques, une avec basse fréquence (BOP) et une avec haute fréquence (BIP) confirme l'entrée dans la phase de programmation. Le système est dans la modalité de programmation et donc dans l'attente des commandes envoyées par les poussoirs de la télécommande.

Changement des états ou modification des fonctions

Toutes les sélections seront confirmées par une signalisation acoustique.

Ton acoustique aigu (bip) en appuyant sur la touche n°1 de la télécommande (pointillé) « confirme l'activation de la fonction et passe à la suivante ».

Ton acoustique grave (bop) en appuyant sur la touche n°2 de la télécommande (lisse) « confirme la désactivation de la fonction et passe à la suivante ».

Fonctions	A l'aide de la télécommande
Signalisation acoustique	Bouton n°1 = Activée
	Bouton n°2 = Désactivée
Alarme Panic / Car Finder (recherche du véhicule)	Bouton n°1 = Activée Panic = Désactivée Car Finder
	Bouton n°2 = Activée Car Finder = Désactivée Panic
Consommation de courant	Bouton n°1 = Activée
	Bouton n°2 = Désactivée
Verrouillage Automatique des portes	Bouton n°1 = Activée
	Bouton n°2 = Désactivée
Mise en veille automatique	Bouton n°1 = Activée
	Bouton n°2 = Désactivée
Temps de verrouillage centralisé 0,5 ou 6 secondes	Bouton n°1 = Activée 6 secondes
	Bouton n°2 = Activée 0,5 seconde
Temps de verrouillage centralisé « confort »	Bouton n°1 = Activée
	Bouton n°2 = Désactivée
Double impulsion d'ouverture	Bouton n°1 = Activée
	Bouton n°2 = Désactivée

SORTIE DE LA PROCEDURE DE PROGRAMMATION DES FONCTIONS ACCESSOIRES.

On peut sortir n'importe quel moment de la procédure de programmation en tournant la clé de démarrage sur OFF. Dans ce cas on obtient la mémorisation de l'état des fonctions changées et la confirmation de l'état précédent pour les fonctions inchangées. Dans le cas où la procédure serait effectuée pour toutes les fonctions du tableau, lors de la programmation de la dernière fonction terminée (double impulsions en ouverture), le système abandonne automatiquement la programmation.

SILIM Service Technique Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com

Programmation 7463

Dans les deux situations l'abandon de la procédure de programmation est signalé par deux signalisations acoustiques avec ton grave (BOP) et une signalisation avec ton aigu (BIP) et l'extinction du Led.

SILIM Service Technique Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com