

# SERVICE TECHNIQUE

## NOTE D'INFORMATION

### 823 diagnostic et réinitialisation

#### A utiliser avant chaque changement de mode de fonctionnement sur alarme GE823



En activant la procédure de diagnostic on remet le système à l'état initial, tel qu'il a été programmé par Gemini.  
Par conséquent il est bien d'effectuer un test éventuel de diagnostic avant de procéder à la programmation.



Afin que la procédure réussisse, s'assurer que toutes les connexions électriques requises aient été faites.  
Les connexions manquantes devront être faites lorsque requis durant les diverses phases du diagnostic.

Pour activer la procédure, suivre les instructions reportées ci-après:

- Couper l'alimentation au système.
- Enfoncer et garder enfoncée la touche située sur la diode d'état ou court-circuiter les fils ROUGE et NOIR du connecteur à deux voies pour le raccordement de la diode.
- Alimenter l'alarme; on aura 4 signaux sonores et 4 éclairs des feux de direction, pour signaler l'état de "diagnostic".
- Lâcher le poussoir de la diode d'état ou enlever le court-circuit réalisé auparavant; la diode d'état s'allumera fixe.



Le contrôle des entrées doit **ABSOLUMENT** être fait dans la séquence indiquée; seulement le contrôle des capteurs internes est facultatif.

- Ouvrir et refermer la porte côté conducteur (connecteur à 20 voies, position n. 5, fil VERT-MARRON); un signal sonore indiquera que l'alarme a été relevée.
- Ouvrir et refermer le capot (connecteur à 20 voies, position n. 15, fil VERT); un signal sonore indiquera que l'alarme a été relevée.
- Ouvrir et refermer le coffre (connecteur à 20 voies, position n. 4, fil VERT-BLANC); un signal sonore indiquera que l'alarme a été relevée.
- Vérifier le fonctionnement des capteurs externes (connecteur à 20 voies, position n.14, fil VERT-NOIR); un signal sonore indiquera le relèvement de l'alarme.
- Actionner les feux de direction (connecteur à 20 voies, position n. 20, fil BLANC-ORANGE); un signal sonore indiquera le bon fonctionnement du système.
- Faire en sorte que les capteurs internes relèvent une présence à l'intérieur de l'habitacle du véhicule; un signal sonore indiquera le relèvement de l'alarme.
- Tourner la clé de contact du véhicule sur "ON" (connecteur à 20 voies, position n. 10, fil JAUNE); un signal sonore et le beep de la sirène, environ 3 secondes, indiqueront le relèvement de l'alarme.
- Pour terminer la procédure de diagnostic tourner la clé de contact du véhicule sur "OFF"; le LED s'éteindra mais il n'y aura aucun signal sonore.

**SILIM Service Technique** Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé  
69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com