

# Programmation 823


## Entrée en mode programmation

### Changement des états ou modification des fonctions

Ton acoustique aigu (bip) chaque fois que la clé de contact est tournée de ON à OFF « confirme l'activation de l'état de la fonction et passe à la suivante ».

Ton acoustique grave (bop) lorsque la clé est mise dans son support « modifie l'état de la fonction et passe à la suivante ».

- 1) Mettre l'alarme à l'arrêt "**OFF**" en ouvrant les portes du véhicule par la télécommande.
- 2) Mettre le contact du véhicule **(+15)**



- 3) Introduire la clé dans son récepteur.



🔊 La sirène émet un Beep aigu puis un Boop grave et le véhicule clignote 2 fois vous confirmant l'entrée en mode de programmation.

