

SERVICE TECHNIQUE

MEMOIRE D ALARME SUR GEMINI 863

Si à la désactivation de l'alarme le système émet cinq signaux acoustiques et cinq éclairs des feux de direction, à travers la mémoire de la diode, on peut repérer la dernière cause qui a provoqué la condition d'alerte.

Tourner la clé de contact sur "ON" et observer la Diode installée sur le véhicule; la Diode d'état commence une série d'éclairs pour indiquer la dernière cause d'alerte.

Le signal optique sera répété 5 fois et il peut être interrompu tout simplement en tournant la clé de contact sur "OFF".

Les causes possibles et les signaux d'alarme correspondants sont indiqués dans le tableau suivant.

SIGNAL DIODE	CAUSAD'ALERTE	N. CYCLES D'ALERTE
●	Tentatives de démarrage (+15/54)	Infini
****●****	Ouverture portes	8
*****●*****	Ouverture coffre ou capteurs extérieurs	8
*****●*****	Capteur interne	8
*****●*****	Contact magnétique par radio	8
*****●*****	Capteurs infrarouge par radio (PIR)	8
*****●*****	Capteur d'absorption	8
*****●*****	Interruption des câbles	Infini
● LED OFF (2 secondes) * LED ON (1 seconde)		