



10.0 - PROGRAMMATION DU SYSTÈME



Faire attention à ne pas modifier les programmations effectuées pendant l'installation.

Le système a une "configuration standard" mémorisée par Gemini à la production.

Pour modifier la programmation, procéder comme suit:

- Le système étant désactivé tourner la clé de contact sur "ON".
- La diode s'allume pendant une seconde; pendant ce délai appuyer simultanément sur les deux touches de la radiocommande portant le symbole du verrou (touches 1 et 2).
- La confirmation de l'entrée en programmation sera signalée par deux signaux acoustiques, un avec une tonalité aiguë et un avec une tonalité grave, outre à l'allumage de la diode avec lumière fixe.
- Consulter le tableau ci-dessous pour habiliter/déshabiliter les fonctions, en considérant qu'à chaque appui sur une touche de la radiocommande, le système passe à la fonction suivante. De plus, suivant la touche enfoncée (touche 1 ou 2), on a deux signaux sonores différents.



En tournant la clé sur "OFF" au cours de la procédure de programmation, la procédure se termine et les fonctions suivantes restent inchangées.

FONCTION	ÉTAT	TOUCHE "1"	TOUCHE "2"
Signalisations acoustiques activation/désactivation	Habilitées	Active	Désactivée
Alarme panique ou "car finder"	Habilitée	Active panique	Active car finder
Capteur absorption de courant	Déshabilité	Actif	Désactivé
Activation antidistraction	Déshabilitée	Active	Désactivée
Activation passive système	Déshabilitée	Active	Désactivée
Sélection temps d'ouverture/fermeture 1" ou 6"	1" sélectionné	Active 6"	Active 1"
Commande confort 25"	Déshabilitée	Active	Désactivée
Double impulsion ouverture serrures	Déshabilitée	Active	Désactivée
Sélection sortie sirène supplémentaire ou ouverture coffre sur radiocommande	Sirène supplémentaire activée	Active ouverture coffre	Active sirène supplémentaire
Sélection son continu (sirène supplémentaire) ou alterné (trompes du véhicule)	Son continu activé	Son alterné (trompes du véhicule)	Son continu (sirène)
Signal "portes ouvertes" à l'activation du système	Déshabilité	Actif	Désactivé
Activation signaux optiques "standard" ou "par impulsion"	Habilitée "standard"	Active "à impulsion"	Active "standard"
Sélection polarité entrée portes	Polarité négative activée	Active polarité positive	Active polarité négative

- Une fois la dernière fonction programmée, le système indiquera la fin de la procédure par deux signaux acoustiques avec tonalité grave et par un signal acoustique avec tonalité aiguë (et l'extinction de la diode).
- Tourner la clé de contact sur "OFF".

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.