


SERVICE TECHNIQUE

NOTE D'INFORMATION

GE933 PROGRAMMATION Désactivation des beeps sonores +garder clignotant 1 fil (Warning)

- 1) Mettre le contact du véhicule (+15) et le laisser.



- 2) Introduire la clé dans son récepteur.



☞ La sirène émet un Beep aigu puis un Boop grave et 2 flashes des clignotants vous confirmant l'entrée en mode de programmation.



☞ La LED se met à clignoter 1 fois toutes les 2 secondes vous êtes dans la fonction n° 1 (beep sonore)

- 3) Introduire une fois la clé dans le récepteur pour activer la fonction (fonction1 et 2 activées:beep)

☞ La sirène émet un Boop aigu.

2X



☞ La LED se met à clignoter 3 fois toutes les 2 secondes vous êtes dans la fonction n° 3

- 4) Tourner la clé de contact sur "OFF " puis sur "ON" 3 fois se suite (fonctions 3, 4, 5 inchangés)

☞ La sirène émet 1 Boop grave à chaque fois

3X



SILIM Service Technique Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com

SERVICE TECHNIQUE

NOTE D'INFORMATION

- 5) Introduire une fois la clé dans le récepteur pour activer la fonction (fonction 5 :signaux optique par impulsion activé)
☞ La sirène émet un Boop aigu.



- 6) Tourner la clé de contact sur "OFF " puis sur "ON" 2 fois se suite (fonctions 7 et 8 inchangés)
☞ La sirène émet 1 Boop grave à chaque fois

2X



☞ La sirène émet une série de 2 Beep aigu puis un Beep grave et 2 flashes des clignotants pour confirmer la sortie de la procédure.



- 7) Courper le contact.



Maintenant faites vos essais.