

SERVICE TECHNIQUE

NOTE D'INFORMATION

GEMINI 823

CONNECTEUR À 20 VOIES

POSITION	FONCTION DU FIL	COULEUR DU FIL
- 1 -	Entrée signal switch serrure porte (négatif)	JAUNE-ROUGE
- 2 -	Signal activation du système	JAUNE-BLEU
- 3 -	Signal désactivation du système	VERT-BLEU
- 4 -	Entrée positive/négative poussoir coffre	VERT-BLANC
- 5 -	Entrée négative poussoir portes	VERT-MARRON
- 6 -	Entrée du réceptacle pour clé électronique	VERT
- 7 -	Masse du réceptacle pour clé électronique	MARRON
- 8 -	Sortie négative du LED	NOIR
- 9 -	Sortie positive du LED	ROUGE
- 10 -	Positif sous clé	NOIR sigle "G"
- 11 -	Entrée signal switch serrure porte (positif)	ROUGE-MARRON
- 12 -	Entrée signal switch serrure porte (programmable)	BLANC-BLEU CIEL
- 13 -	Sortie positive avec alarme activée (+A)	ROSE
- 14 -	Entrée négative capteurs extérieurs	VERT-NOIR
- 15 -	Entrée négative poussoir capot	VERT
- 16 -	Sortie sirène autoalimentée (sans négatif en alarme) ou signalisations optiques par impulsion	BLEU
- 17 -	Sortie confort négative	BLANC-NOIR
- 18 -	Sortie négative sirène supplémentaire ou klaxon (sortie négative en alarme)	JAUNE-NOIR
- 19 -	Antenne	NOIR
- 20 -	Entrée auto-apprentissage signalisation feux de direction	BLANC-ORANGE

GEMINI 933

CONNECTEUR À 20 VOIES

POSITION	FONCTION DU FIL	COULEUR DU FIL
- 1 -	-----	-----
- 2 -	Signal activation du système	JAUNE-BLEU
- 3 -	Signal désactivation du système	VERT-BLEU
- 4 -	-----	-----
- 5 -	Entrée positive/négative poussoir portes	VERT-MARRON
- 6 -	Entrée du réceptacle pour clé électronique	VERT
- 7 -	Masse du réceptacle pour clé électronique	MARRON
- 8 -	Sortie négative de la diode	NOIR
- 9 -	Sortie positive de la diode	ROUGE
- 10 -	Positif sous clé	NOIR sigle "G"
- 11 -	Signal CAN BUS (CAN-H)	BLEU CIEL-GRIS
- 12 -	Signal CAN BUS (CAN-L)	BLEU CIEL
- 13 -	Sortie positive avec système activée (+A)	ROSE
- 14 -	Entrée négative capteurs extérieurs	VERT-NOIR
- 15 -	Entrée négative poussoir capot	VERT
- 16 -	Sortie sirène autoalimentée (sans négatif en alarme) ou signalisations optiques par impulsions	BLEU
- 17 -	Sortie confort négative	BLANC-NOIR
- 18 -	Sortie négative sirène supplémentaire ou klaxon (sortie négative en alarme)	JAUNE-NOIR
- 19 -	Antenne	NOIR
- 20 -	Entrée auto-apprentissage et activation/désactivation du système avec clignotements des feux de direction	BLANC-ORANGE

SILIM Service Technique Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com

SERVICE TECHNIQUE

NOTE D'INFORMATION

CONNECTEUR À 8 VOIES

POSITION	FONCTION DU FIL	COULEUR DU FIL
- 1 -	Masse alimentation	NOIR sigle "M"
- 2 -	Sortie sirène	----
- 3 -	Positif alimentation	NOIR sigle "R"
- 4 -	Sortie positive feux de direction	ORANGE
- 5 -	Blocage du moteur	NOIR sigle "H"
- 6 -	Sortie sirène	----
- 7 -	Blocage du moteur	NOIR sigle "H"
- 8 -	Sortie positive feux de direction	ORANGE

CONNECTEUR A 8 VOIES

POSITION	FONCTION DU FIL	COULEUR DU FIL
- 1 -	Masse alimentation	NOIR sigle "M"
- 2 -	Sortie sirène	----
- 3 -	Positif alimentation	NOIR sigle "R"
- 4 -	Sortie positive feux de direction	ORANGE
- 5 -	Blocage du moteur	NOIR sigle "H"
- 6 -	Sortie sirène	----
- 7 -	Blocage du moteur	NOIR sigle "H"
- 8 -	Sortie positive feux de direction	ORANGE

SILIM Service Technique Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com