

SERVICE TECHNIQUE

IGLA 200 PARAMETRAGE DU CODE PIN

1. Assurez-vous que le contact est mis et que le système IGLA est en mode d'apprentissage (fil gris relié au +12V et le système émet un signal toutes les 3 secondes).
2. Mettez le contact (sans démarrer le moteur)
3. Entrez le code PIN à l'aide des boutons (voir la liste des boutons pouvant être utilisées). Chaque pression sur un bouton est confirmée par un signal d'indication. Le code PIN doit comporter au moins 3 pressions et au maximum 20. *(Pour les véhicules de la marque INFINITI, vous devez appuyer sur au moins 2 touches différentes.)*
Les pauses entre les pressions sur les boutons ne doivent pas dépasser 2 secondes. Il n'y a pas de distinction entre les pressions longues et courtes.
Un fois que votre combinaison est saisie, attendez 3 secondes, le système active 3 signaux d'indication pour confirmer l'enregistrement.
4. Entrez à nouveau le code PIN. La vérification est confirmée par le système avec 2 signaux d'affichage.
Si le système émet le signal d'affichage 4 fois, cela signifie que les codes PIN entrés ne correspondent pas. Le code PIN n'est pas enregistré. Répétez les étapes 2 à 4.
4. Couper le contact.
5. Déconnectez le fil GRIS et isolez-le.