

## PROGRAMMATION DES CARTES PIT SUR C3000/P UNIQUEMENT

**Il faut obligatoirement qu'une carte PIT fonctionne correctement avec le système pour effectuer la procédure.**

### Mémorisation des cartes PIT par auto-apprentissage «max. 4 »

**1** - Positionner l'interrupteur de toutes les cartes PIT du système ainsi que les nouvelles cartes PIT à coder en position **OFF** pendant au moins 2 minutes.

**2** - Mettre le contact du véhicule (+15).

**3** - Mettre la clé de secours sur **OFF** puis immédiatement en **ON**. Une signalisation indiquera si le système est raccordé (**1 BIP ou 2 BIPS**).

### **Vous avez 10 secondes maximum pour mémoriser vos cartes**

**4** - Positionner l'interrupteur de la carte PIT qui fonctionne avec le système sur **ON**.

Signalisation buzzer : 1 BIP court - 1 long - 1 court ➔ (*confirment l'encodage de la première carte PIT*)

Remettre l'interrupteur de la première carte PIT sur **OFF**. Toutes les autres cartes PIT sont exclues de la mémoire.

**5** - Glisser l'interrupteur de la seconde carte PIT à mémoriser sur **ON**.

Signalisation buzzer : 2 BIPS courts ➔ (*confirment l'encodage de la seconde carte PIT*)

Remettre l'interrupteur de la seconde carte PIT en **OFF**.

**6** - Glisser l'interrupteur de la troisième carte PIT à encoder en **ON**.

Signalisation buzzer : 3 BIPS courts ➔ (*confirment l'encodage de la troisième carte PIT*)

Remettre l'interrupteur de la troisième carte PIT en **OFF**.

**7** - Glisser l'interrupteur de la quatrième carte PIT à encoder en **ON**.

Signalisation buzzer : 4 BIPS courts ➔ (*confirment l'encodage de la quatrième carte PIT*)

1 BIP court - 1 long - 1 court ➔ (*confirment la fin de la procédure d'encodage*)

Remettre l'interrupteur de la quatrième carte PIT en **OFF**.

**8** - Maintenant vous pouvez couper le contact du véhicule (+15).

**9** - Mettre les interrupteurs des cartes PIT encodées qui seront utilisées sur **ON**.

### **Remarques:**

- Au total quatre cartes PIT peuvent être encodées.
- Pour encoder des cartes PIT supplémentaires, une carte connue par le système doit être disponible. Si aucune carte connue n'est disponible, le système doit être renvoyé au service technique de l'importateur afin d'être codé.

Toutes les cartes PIT n'étant pas présentes lors de la procédure d'encodage, seront automatiquement exclues de la mémoire afin d'éviter qu'une carte perdue ou volée ne puisse commander le système.

- Pour quitter le mode d'autoapprentissage après l'encodage de la seconde ou troisième carte PIT, il suffit de mettre la clé de contact en **OFF**. 1 BIP court et 1 BIP long confirment la fin de la procédure d'autoapprentissage.

- Seulement les cartes PIT utilisées pendant la procédure d'autoapprentissage pourront commander le système.

### **ATTENTION**

*Note* : pour les systèmes C3000 les cartes PIT sont à faire réalisés par le fabricant elle utilise un code fixe qui est inscrit au dos du circuit imprimé et qui doit être communiqué lors de la commande.