

HPS 709R HPS 759 HPS740R

MEMORISATIONS DE NOUVELLES RADIOCOMMANDES

Cette procédure permet de connecter de nouvelles radiocommandes ou des téléalarmes à la centrale. On peut mémoriser jusqu'à 4 radiocommandes, radiocommandes **CYBER** et/ou téléalarmes.

Avant de commencer assurez vous qu'aucun **CYBER** ne soit allumé.

Si l'alarme est déjà connectée à un **CYBER** il faudra l'éteindre comme il suit:

1. Appuyez sur les touches "A" et "C" du **CYBER** en même temps, puis relâchez avant tout la touche "C" et d'après la touche "A".
 2. Vérifiez, pour au moins 4 secondes, que le led du **CYBER** ne s'allume point.
 3. Assurez vous que l'alarme soit hors veille et que la clé de contact du véhicule soit en position ETEINT
 4. Appuyez sur la touche de programmation, à côté du connecteur à 20 voies de l'alarme.
 5. Un signal acoustique et l'allumage du LED de l'alarme vous confirmerons que la procédure est commencée.
 6. Appuyez sur une touche quelconque de la nouvelle radiocommande ou excitez la téléalarme qui doit être connectée à l'alarme.
 7. Un nouveau signal acoustique et l'éteignement du LED de l'alarme vous confirment que la mémorisation est terminée.
- N.B. Afin de mémoriser le **CYBER** il faut effectuer cette procédure une deuxième fois, MAIS AU LIEU d'appuyer sur la touche "A" il faut appuyer sur la touche "C". Pour un bon résultat il est IMPERATIF de commencer la procédure par le **CYBER** éteint, comme spécifié au début du paragraphe.

Touche de
programmation

