

SERVICE TECHNIQUE

EFFACEMENT des détecteurs sur la zone 1 non-éjectable.

La zone 2 peut être exclue par la télécommande du véhicule et la télécommande HPA978

1. Porte conducteur ouverte, presser 4 fois le bouton antivol
2. La LED commence à clignoter rapidement
3. pressez le bouton antivol pendant 5 secondes jusqu'à ce que les clignotants soient activés une fois.