

PATROLSAT

CONFIGURATION

La configuration du traceur s'effectue par l'envoi de commandes par SMS depuis votre téléphone vers le numéro du PatrolSat.

Les commandes peuvent être saisies en lettres majuscules ou minuscules et finissent toujours par le signe «#».

Configuration des N° autorisés en cas d'alerte

Vous pouvez configurer jusqu'à 3 numéros de téléphone qui recevront un SMS en cas de déclenchement de l'alarme. Le 1er N° recevra en plus un appel téléphonique.

COMMANDE SMS : SOS,A,N°_1,N°_2,N°3#

N°_de_mobile : doit être au format international. ex : 0033612345678

COMMANDE SMS à envoyer : SOS,A,0033612345678#

Si la commande a été acceptée, vous recevez un SMS en retour avec le message «OK»

Configuration du N° maitre

Le N° maitre est le seul à pouvoir envoyer une commande d'activation et désactivation de coupure moteur. Vous pouvez définir votre propre N° de mobile comme N° maitre.

COMMANDE SMS : CENTER,A,N°_de_mobile#

N°_de_mobile : doit être au format international.ex : 0033612345678

COMMANDE SMS à envoyer : CENTER,A,0033612345678#

Si la commande a été acceptée, vous recevez un SMS en retour avec le message «OK»