

PATROLSAT

le numéro maitre que tu veux mettre est dans les numéros SOS?

factoryall# → Reset du patrolSat

Ou factoryall# → Reset du patrolSat

param# → lire les paramètres dans le patrolSat

**IMEI:358899058493688; TIMER:10,10; SENDS:5; SOS:0033768930047,,; Center Number;;
Sensorset:10,1,5,1; Defense time:10; TimeZone:E,0,0;**

position# → localisation du véhicule

<08-29 15 :36><http://maps.google.com/maps?q=N45.710026,E4.923020>

N45.710026,E4.923020 (45°42'36.1"N 4°55'22.9"E)

Configuration du N° maitre ! Le N° maitre est le seul à pouvoir envoyer une commande d'activation et désactivation de coupure ! moteur. Vous pouvez définir votre propre N° de mobile comme N° maitre.

COMMANDE SMS : CENTER,A,0033612345678#

Example test:

Pour lire les paramètres du patrolSat : param#

**IMEI:358899058493688; TIMER:10,10; SENDS:5; SOS:0033768930047,,; Center Number;;
Sensorset:10,1,5,1; Defense time:10; TimeZone:E,0,0;**

Pour faire un reset: factoryall# → OK ! The terminal will restart after 60s!

COMMANDE SMS : SOS,A,0033612345678#

COMMANDE SMS : CENTER,A,0033612345678#

Déclenchement par le fil SOS Orange :

Emergency call !<08-29 16 :22><http://maps.google.com/maps?q=N45.710026,E4.923020>

+ un appel phonie au numéro SOS.
