

PROGRAMMATION DE NOUVELLES CLES (ET/OU RADIO-TRANSPONDEUR)

Le système est équipé de 2 clés. Si l'on perd une des 2 clés ou si l'on veut avoir plus de 2 clés (max. 4), il faut les mémoriser dans le système. Même chose si le système a été configuré aussi avec l'option radio-transpondeur. Pour mémoriser des nouvelles clés (et/ou radio-transpondeur), entrer dans la modalité de programmation à l'aide d'une clé valide (ou clavier digital). Attention: si les deux clés fournies ne sont plus disponibles et sans le clavier digital, il n'est pas possible de mémoriser aucune nouvelle clé (et/ou radio-transpondeur) et dans ce cas nous recommandons de renvoyer le dispositif à TECNOBLOCK.

Le système permet de mémoriser au maximum 4 clés (et/ou 4 radio-transpondeurs) et nous conseillons vivement de remplir tous les quatre locations de mémoire pour effacer chaque mémorisation précédente (de cette façon vous serez certains d'avoir exclu les éventuelles clés perdues). Pourtant, si on a à disposition 2 clés seulement, nous conseillons de les mémoriser toutes les deux pour 2 fois, en les alternant (1° mém. clé 1, 2° mém. clé 2, 3° mém. clé 1, 4° mém. clé 2).

Procédure de programmation clés/radio-transpondeur

La procédure est amorcée avec l'immobilisateur désactivé et le tableau de bord allumé.

Eloigner les éventuels radio-transpondeurs du rayon de relèvement (ou enlever la pile). Eteindre le tableau de bord et la phase de PRE-ACTIVATION commencera, avec le LED qui clignote rapidement pour 30 sec. et après reste fixe pour autres 5 sec. Pendant ces 5 sec., appuyer une clé valide sur le lecteur des clés pour qu'elle soit reconnue. Si la clé est valide, le système émettra des brefs séries d'éclairs pour 2,5 sec.

Séquence suivante (voir aussi Fig. 1):

- LED éteint (3 sec.)
- LED fixe (15 sec.). Entre ce temps porter la 1^{re} clé à mémoriser au lecteur et la tenir pressée jusqu'à quand le LED clignote pour 2,5 sec. et le vibreur sonore émet un son)
- LED éteint (3 sec.)
- LED fixe (15 sec.). Entre ce temps porter la 2^{de} clé à mémoriser au lecteur et la tenir pressée jusqu'à quand le LED clignote pour 2,5 sec. et le vibreur sonore émet un son)
- LED éteint (3 sec.)
- LED fixe (15 sec.). Entre ce temps porter la 3^{de} clé à mémoriser (ou de nouveau la 1^{re}) au lecteur et la tenir pressée jusqu'à quand le LED clignote pour 2,5 sec. et le vibreur sonore émet un son)
- LED éteint (3 sec.)
- LED fixe (15 sec.). Entre ce temps porter la 4^{de} clé à mémoriser (ou de nouveau la 2^{de}) au lecteur et la tenir pressée jusqu'à quand le LED clignote pour 2,5 sec. et le vibreur sonore émet un son pour indiquer la mémorisation de toutes les clés)
- LED éteint (3s)
- Le LED clignote rapidement pour 5 sec. pour indiquer que le système s'approche à mémoriser d'éventuels nouveaux radio-transpondeurs. Dans le cas où ces-ci ne sont pas inclus dans le système, il ne faut rien faire d'autre (autrement il faudra répéter les passages précédents avec les radio-transpondeurs au lieu des clés).
- LED éteint (3 sec.)
- LED fixe (15 sec.). Etant le radio-transpondeur à mémoriser pas disponible, laisser échoir le délai et que le LED s'éteint (3 sec.) ; le vibreur sonore signale que la procédure de programmation est terminée.

A' ce point, si le système a relevé des nouvelles clés mémorisées (et/ou radio-transpondeurs), la procédure d'AUTO-ACTIVATION déjà décrite commence de nouveau.

