

CORRESPONDANCE DES FILS DES MOTEURS à 2 FILS ET 5 FILS

AP5 :

Fil **NOIR** Négatif masse (31)

Fil **MARRON** commande d'ouverture en négatif (par une centrale).

Fil **BLANC** commande fermeture en négatif (par une centrale).

Fil **VERT** commande positive du moteur **AP5** pour la fermeture.

Fil **BLEU** commande positive du moteur **AP5** pour l'ouverture.

AP2 :

Fil **VERT** commande positive du moteur **AP2** pour la fermeture.

Fil **BLEU** commande positive du moteur **AP2** pour l'ouverture.

Montage d'un moteur à 2 fils

Démonter la garniture de portière et à l'intérieur de la portière conducteur monter en parallèle du micro interrupteur d'origine le moteur à deux fils.

Montage d'un moteur à 5 fils

Démonter la garniture de portière et à l'intérieur de la portière conducteur enlever le micro interrupteur d'origine et le remplacer par un moteur à cinq fils.

Restant à votre disposition. **Service Technique** ☎ : 04 78 20 93 97