

**PROGRAMMATION TX
102020**

Procédure de programmation des télécommandes :

- 1) Appuyez une fois sur la télécommande (impulsion d'ouverture).
- 2) Ouvrir le boîtier.
- 3) Basculez le switch 1 vers le bas (position ON) .
- 4) Appuyez sur chaque télécommande à programmer(2 télécommandes maxi).
- 5) Basculez le switch 1 vers le haut (position OFF).
- 6) Refermez le boîtier.

Procédure de programmation de la durée d'impulsion :

Vous avez 2 types d'impulsions possibles : 0,5 seconde à la fermeture / 0,5 seconde à l'ouverture et 30 secondes à la fermeture / 0.5 seconde à l'ouverture pour les véhicules équipés du système confort (système qui permet de remonter les vitres du véhicule lors de la fermeture des portes avec la clé) ou de la centralisation pneumatique (Audi Mercedes ancien model).

Ouvrez le boîtier: Le switch2 en haut (position OFF)
correspond au 0.5 / 0.5s
Le switch2 en bas (position ON)
correspond au 30 / 0.5s

**PROGRAMMATION TX
102020**

Procédure de programmation des télécommandes :

- 1) Appuyez une fois sur la télécommande (impulsion d'ouverture).
- 2) Ouvrir le boîtier.
- 3) Basculez le switch 1 vers le bas (position ON) .
- 4) Appuyez sur chaque télécommande à programmer(2 télécommandes maxi).
- 5) Basculez le switch 1 vers le haut (position OFF).
- 6) Refermez le boîtier.

Procédure de programmation de la durée d'impulsion :

Vous avez 2 types d'impulsions possibles : 0,5 seconde à la fermeture / 0,5 seconde à l'ouverture et 30 secondes à la fermeture / 0.5 seconde à l'ouverture pour les véhicules équipés du système confort (système qui permet de remonter les vitres du véhicule lors de la fermeture des portes avec la clé) ou de la centralisation pneumatique (Audi Mercedes ancien model).

Ouvrez le boîtier: Le switch2 en haut (position OFF)
correspond au 0.5 / 0.5s
Le switch2 en bas (position ON)
correspond au 30 / 0.5s