

Introduction

Le SAT2002 est un système de de localisation et d'alarmes de nouvelle génération il fonctionne en 12 ou 24V sans aucune modification . Il se met en marche et arrêt avec une carte d'identification.

Les fonctions de base sont :

La localisation de véhicule

La protection de véhicule

L'écoute et le dialogue avec le conducteur du véhicule

La mise en service des clignotants

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

ALIMENTATION 12 OU 24V

CONSOMMATION de COURANT : 120 mA GPS en service

:40 mA GPS en veille

COUPURE MOTEUR :10A max

INDICATEUR DE DIRECTION :2x10 A max

MODULE ACCESSOIRE :10A max

FREQUENCE DE LA CARTE : 433.92 MHz à code variable

MODULE TELEPHONE DE TYPE SIEMENS M20

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Après avoir quitter votre véhicule avec la carte dans les secondes qui suivent le SAT 2002 rentre en fonction, votre véhicule est alors sous surveillance.Si une porte est ouverte le SAT 2002 vous transmet un SMS ALARM et environs 15à20 secondes après l'ouverture de porte les clignotant se mette en fonction si la sortie auxiliaire a été programmer et q'une sirène est installé la sirène retenti, la coupure moteur rentre en action (impossible de partir avec le véhicule)et si l'agresseur essaye de démarrer le véhicule LE SAT 2002 vous transmet un SMS START.

Si vous vous trouver dans le véhicule et que l'agresseur vous ordonne de sortir d le SAT 2002 vous transmet un SMS : AT KIDNAPING si fonction programmé dans ce cas depuis votre téléphone portable, vous pouvez activer les clignotants ainsi que la sortie sirène et la coupure moteur (celle –ci sera effective uniquement quand le véhicule sera à l'arrêt).Si vous ne faite rien à partir du moment ou l'agresseur va couper le contact du véhicule le SAT 2002 va se mettre en alarme et ci celui-ci essaye de démarrer il lui sera impossible de partir avec le vehicule,le SAT 2002 va vous transmettre un SMS ALARM avec la position du véhicule.

LA CARTE SAT 2002:

Celle ci a plusieurs fonctions :

La mise en marche du SAT 2002, lorsque vous sortez de votre véhicule celle –ci met en route automatiquement le SAT 2002 (la led clignote toute les 1 secondes pour vous informer que le véhicule est sous surveillance).