

CHANGEMENT DU CODE CONFIDENTIEL

A l'origine celui –ci est : I2002 mais si vous le désirez vous pouvez le changer.

Envoyer au SAT 2002 un SMS : I2002#2# ???#F

??? étant votre nouveau code confidentiel à quatre chiffres.

ATTENTION

Lorsque vous changer votre code confidentiel à chaque demande d'interrogation ou de modification de certaine données du SAT 2002

soit par SMS ou par le téléphone ne pas oublier de composer votre nouveau code confidentiel.

Pour votre information tous les paramétrages ont été réaliser avec le code confidentiel d'usine : 2002.

Ex : vous souhaitez localiser votre véhicule par SMS

Ancien SMS du type : I2002#4#F

Maintenant vous devez envoyer un SMS du type : I ???#4#F

ARRET DE LA CARTE

En cas d'oublie ou de panne de la carte vous pouvez arrêter une partie du système en envoyant un SMS du type : **I2002#9#D#F**

A l'ouverture de porte ou au démarrage du véhicule aucun SMS ne vous sera transmis par le SAT 2002 la coupure moteur ne s'enclenchera pas.

Dans ce cas de figure votre véhicule n'est plus protéger.

La remise en fonction de la carte s'effectue de la façon suivante.

Prendre la carte ou les cartes monter dans le véhicule appuyer sur le bouton de chaque carte le SAT 2002 détecte la ou les cartes et votre SAT 2002 fonctionne comme auparavant .

INFORMATION TRANSMISE

Le SAT 2002 vous transmet par SMS divers information sur le véhicule.

MESSAGE TRANSMIS :

OUVERTURE DE PORTE : ALARM /latitude/longitude/heure.
Démarrage du véhicule : START/latitude/logitude/heure.
Coupure batterie : BATTERY/latitude/longitude/heure
Depose antenne GPS : GPS FAULT/ latitude/longitude/heure
Dépassement de la vitesse : SPEED (si programmé)
Agression : AT KIDNAPING/latitude/logitude/heure(si programmé)

En cas d'effraction sur le véhicule (ex : ouverture de porte)le SAT 2002 vous transmet automatiquement par SMS un message de type : **ALARM**

De ce faite le SAT 2002 commande automatiquement:

La mise en marche des clignotant

La sortie accessoire (ex : sirène option)
La coupure moteur (si vitesse =0Kms/h)

En cas d'effraction sur le véhicule (ex : ouverture de porte et mise en marche)
le SAT 2002 vous transmet automatiquement par SMS deux messages de type : **ALARM**
START

De ce faite le SAT 2002 commande automatiquement:

La mise en marche des clignotant

La sortie accessoire (ex : sirène option)
La coupure moteur (si vitesse =0Kms/h)

PROGRAMMATION DE PLUSIEURS N° DE TELEPHONES

Afin de pouvoir contacter plusieurs N° de téléphone en cas d'effraction sur votre véhicule, vous pouvez programmer différents N° de téléphone.

Envoyer par SMS : le ou les messages ci-après :

I2002#1#11,"00000000",,"A"#F la position 11 étant le 1^{er} numéro programmer lors de la mise en service

.

I2002#1#12,"00000000",,"A"#F

I2002#1#13,"00000000",,"A"#F

I2002#1#14,"00000000",,"A"#F

Nb : les 00000000 représente votre ou vos N° de TEL

Nb : ne pas oublier de changer la lettre A ou T en fonction de la surveillance choisi.

Dans le cas ou vous programmer plusieurs N° de TEL en cas d'effraction sur le véhicule ou dans le cas de la surveillance de la vitesse (en cas de dépassement) le SAT 2002 va transmettre un SMS à tout les numéro programmer, nous vous conseillons de mettre la lettre T que sur le 1^{er} N° de téléphone les autre vous serviront uniquement à surveiller les alarmes du véhicule(ouverture de porte, démarrage,localisation)

ACTIVATION ET CONTROLE PAR LE TELEPHONE EN VOCAL

Pour activer les services ci –après (voir tableau) disponible il est nécessaire de : composer le N° de téléphone de la carte qui se trouve dans le SAT 2002, à la réception de l'appel le SAT 2002 vous envoie un bip de confirmation à partir de cet instant composer votre code confidentiel à 4 chiffres (2002 étant le code confidentiel par défaut) le SAT 2002 vous confirme par un bip que le code est correct.

Si vous attendez trop longtemps la communication peut être coupée ou le SAT 2002 vous envoie trois bips pour vous informer que vous avez réalisé soit un mauvais code soit que vous avez dépassé le temps pour composer votre code confidentiel

A partir de ce moment vous pouvez activer les rubriques ci-après en rentrant un des codes qui se trouvent dans le tableau ci-après.

Code	ACTIVATION et CONTROLE POSSIBLE
1	Mise en marche kit mains libres (permettant de dialoguer avec le conducteur du véhicule)
2	Mise en marche microphone (permettant l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur du véhicule)
3	Arrêt kit mains libres et microphone
4	*Recherche du véhicule (le SAT 2002 vous transmet les informations de latitude et longitude du véhicule)
5	Mise en marche des clignotants (temps réglable de 01'' à 99'' voir paragraphe sortie acc et clignotant)
6	Activation de la coupure moteur (celle ci sera effective quand la vitesse du véhicule sera de 0 kms/h
7	Désactivation de la coupure moteur
0	Sortie accessoire ex : sirène (temps réglable de 01'' à 99'' voir paragraphe sortie acc et clignotant)

*** Le retour d'information de localisation se fait par un SMS.**

ACTIVATION ET CONTROLE PAR LE TELEPHONE EN SMS

Localisation du véhicule.

Rentrer dans le menu message de votre téléphone et composer le message ci-après : IPPPP#4#F vous recevrez par retour un SMS vous donnant la Latitude et longitude de l'endroit où se trouve le véhicule. **(PPPP étant votre code confidentiel)**

Avec un logiciel de type autoroute express vous localiserez votre véhicule sans aucun problème.

Nb : les informations que vous recevez en SMS sont de ce type : LAT +457405 Lon : +048534

rentrer les données dans votre logiciel de localisation comme ci-après : 45,7405 et 04,8534