

4 :PROGRAMMATION DE PLUSIEURS N° DE TELEPHONES

Afin de pouvoir contacter plusieurs N° de téléphone en cas d'effraction sur votre véhicule, vous pouvez programmer différents N° de téléphone.

Envoyer par SMS : le ou les messages ci-après :

I2002#1#11,"00000000",,"A"#F la position 11 étant le 1^{er} numéro programmer lors de la mise en service

I2002#1#12,"00000000",,"A"#F

I2002#1#13,"00000000",,"A"#F

I2002#1#14,"00000000",,"A"#F

Nb : les 00000000 représente votre ou vos N° de TEL

Nb : ne pas oublier de changer la lettre A ou T en fonction de la surveillance choisi.
Dans le cas ou vous programmer plusieurs N° de TEL en cas d'effraction sur le véhicule ou dans le cas de la surveillance de la vitesse (en cas de dépassement) le SAT 2002 va transmettre un SMS à tout les numéro programmer, nous vous conseillons de mettre la lettre T que sur le 1^{er} N° de téléphone les autre vous serviront uniquement à surveiller les alarmes du véhicule(ouverture de porte, démarrage,localisation)

5 :PROGRAMMATION DE LA FONCTION ANTI AGRESSION

La fonction anti agression comme sont nom l'indique et gérer par la carte qui met en marche et arrête le SAT 2002.

La fonction anti agression se met en fonction automatiquement. A partir du moment ou l'agresseur va partir avec votre véhicule sans la carte le SAT 2002 va vous envoyer un SMS de type : **AT KIDNAPING.**

I)Lorsque l'agresseur va couper le contact du véhicule la coupure moteur va rentrer en fonction et il sera impossible de repartir avec véhicule.

II) En appelant le véhicule voir paragraphe activation et contrôle.

Programmation :I2002#D#"1000""#F

Pour annuler cet fonction et rétablir la configuration d'origine envoyer un SMS de type :
I2002#D#"0000",,""#F

Pour annuler cet fonction et rétablir la configuration d'origine envoyer un SMS de type :
I2002#D#"0000",,""#F