

6 :PROGRAMMATION DE LA CARTE OU DES CARTES

Après avoir réaliser votre installation vous devez programmer la carte.

Cette programmation se réalise de la façon suivante.
Envoyer au SAT 2002 un SMS : **I2002#9#L#F**.

A partir de ce moment la led du SAT 2002 se met à clignoter rapidement appuyer sur le bouton de la carte la led s'éteint et se remet à clignoter prendre la deuxième carte et appuyer sur le bouton la led s'éteint et se remet à clignoter reprendre une des deux cartes et appuyer sur le bouton la led s'éteint.votre programmation est terminée.

Nb : Dans le cas d'une seule carte réaliser la même manipulation 3 fois de suite avec la même carte.

Nb : Dans le cas où vous avez déjà 2 cartes et vous souhaiteriez avoir une 3ème carte , il est impératif de faire une reprogrammation de toutes les cartes .

PREMIERE-VERIFICATION

Pour vérifier si votre programmation est correcte il suffit de sortir du véhicule avec la carte ou les cartes contact coupé et porte fermée poser la ou les cartes à quelques mètres du véhicule la led va se mettre à clignoter toutes les 1 seconde environ.

DEUXIEME VERIFICATION

Monter dans le véhicule et mettre celui-ci en marche en fermant la porte, la led clignote toutes les 10 secondes 2 fois si vous avez programmé deux cartes et 1 fois si vous avez programmé 1 seule carte.

7 :SORTIE ACCESSOIRE ET CLIGNOTANT

Il est possible de modifier le temps de mise en service de la sortie accessoire et des clignotants.Cette fonction est prise en compte :

1) lorsque vous contactez votre véhicule avec le téléphone en vocal et que vous souhaitez activer les clignotants ou la sortie accessoire. (voir chapitre activation et contrôle)

2) Lorsque le véhicule se met en alarme en cas de tentative de vol.

Nb : Si vous avez choisi de ne pas modifier les paramètres usine vous aurez uniquement les clignotants qui se mettront en marche pendant 120s en cas d'alarme (ce temps n'étant pas modifiable)et si vous contactez le véhicule avec un téléphone pour mettre les clignotants en service ,ceux-ci fonctionneront pendant 5s.

Pour changer les paramètres de temps envoyer un SMS de type :

I2002#8#"xyy" ,"A"#F

XX étant le temps que la sirène va sonner .

YY étant le temps que les clignotants vont fonctionner

Les paramètres de temps vont de 01'' à 99''.