

8 :SURVEILLANCE VITESSE

Avec le SAT 2002 vous pouvez surveiller la vitesse de votre véhicule et le SAT 2002 vous informe si la vitesse que vous avez paramétrée au préalable est dépassée.

Pour accéder à cette fonction vous devez tout d'abord modifier le type de paramètres auquel le produit a été programmé.

De base cette fonction n'étant pas programmée car le SAT 2002 surveille à la base le vol et la localisation.

Procédure :

Contact coupé et porte ouverte ou fermé

I) Envoyer un SMS : **I2002#1#11,"00000000",,"T"#F** pour remplacer le SMS de base étant : **I2002#1#11,"00000000",,"A"#F**

A :étant pour les alarmes et localisations

T :étant pour les alarmes et surveillance.

II) envoyer un SMS : **I2002#0#"050150",,"E"#F**

La vitesse qui va être contrôlée sera au-delà de 150 Kms/h.

Principe de fonctionnement :

Vous démarrez le véhicule et roulez à partir de 50Kms le SAT 2002 va se mettre en surveillance de vitesse si vous dépassez 150 kms/h le SAT 2002 va vous envoyer un SMS de type : SPEED (vitesse dépassée par le conducteur) si ensuite vous roulez à 110 kms/h rien ne se passe. Si vous descendez en dessous de 50 Kms/h le système se réarme si vous roulez à une vitesse de 140 Kms/h rien ne se passe, si vous dépassez les 150Kms/h le SAT 2002 Vous renvoie un second SMS de type SPEED.

Nous vous conseillons si vous utilisez cette option de mettre des valeurs relativement éloignées afin que le SAT 2002 ne vous envoie pas des SMS trop souvent.

Eviter de mettre des valeurs de vitesse : Ex : 090 et 130 Kms/h.

Pour arrêter cette fonction il suffit d'envoyer un sms de type :

I2002#0#"050150",,"D"#F