

ACTIVATION ET CONTROLE PAR LE TELEPHONE EN VOCAL

Pour activer les services ci –après (voir tableau) disponible il est nécessaire de : composer le N° de téléphone de la carte qui se trouve dans le SAT 2002, à la réception de l'appel le SAT 2002 vous envoie un bip de confirmation à partir de cet instant composer votre code confidentiel à 4 chiffres (2002 étant le code confidentiel par défaut) le SAT 2002 vous confirme par un bip que le code est correct.

Si vous attendez trop longtemps la communication peut être coupée ou le SAT 2002 vous envoie trois bips pour vous informer que vous avez réalisé soit un mauvais code soit que vous avez dépassé le temps pour composer votre code confidentiel

A partir de ce moment vous pouvez activer les rubriques ci-après en rentrant un des codes qui se trouvent dans le tableau ci-après.

Code	ACTIVATION et CONTROLE POSSIBLE
1	Mise en marche kit mains libres(permettant de dialoguer avec le conducteur du véhicule)
2	Mise en marche microphone(permettant l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur du véhicule)
3	Arrêt kit mains libres et microphone
4	*Recherche du véhicule (le SAT 2002 vous transmet les informations de latitude et longitude du véhicule)
5	Mise en marche des clignotants (temps réglable de 01'' à 99'' voir paragraphe sortie acc et clignotant)
6	Activation de la coupure moteur (celle ci sera effective quand la vitesse du véhicule sera de 0 kms/h)
7	Désactivation de la coupure moteur
0	Sortie accessoire ex : sirène (temps réglable de 01'' à 99'' voir paragraphe sortie acc et clignotant)

*** Le retour d'information de localisation se fait par un SMS.**

ACTIVATION ET CONTROLE PAR LE TELEPHONE EN SMS

Localisation du véhicule.

Rentrer dans le menu message de votre téléphone et composer le message ci-après :

IPPPP#4#F vous recevrez par retour un SMS vous donnant la Latitude et longitude de l'endroit où se trouve le véhicule.(PPPP étant votre code confidentiel)

Avec un logiciel de type autoroute express vous localiserez votre véhicule sans aucun problème.

Nb : les informations que vous recevez en SMS sont de ce type : LAT +457405 Lon : +048534

rentrer les données dans votre logiciel de localisation comme ci-après : 45,7405 et 04,8534