

10 :ARRET DE LA CARTE

En cas d'oublie ou de panne de la carte vous pouvez arrêter une partie du système en envoyant un SMS du type : **I2002#9#D#F**

A l'ouverture de porte ou au démarrage du véhicule aucun SMS ne vous sera transmis par le SAT 2002 la coupure moteur ne s'enclenchera pas.

Dans ce cas de figure votre véhicule n'est plus protéger.

La remise en fonction de la carte s'effectue de la façon suivante.

Prendre la carte ou les cartes monter dans le véhicule appuyer sur la planète de chaque carte le SAT 2002 détecte la ou les cartes et votre SAT 2002 fonctionne comme auparavant .

INFORMATION TRANSMISE

Le SAT 2002 vous transmet par SMS divers information sur le véhicule.

MESSAGE TRANSMIS :

OUVERTURE DE PORTE : ALARM /latitude/longitude/heure.
Démarrage du véhicule : START/latitude/logitude/heure.
Coupure batterie : BATTERY/latitude/longitude/heure
Dépose antenne GPS : GPS FAULT/ latitude/longitude/heure
Dépassement de la vitesse : SPEED (si programmé)
Agression : AT KIDNAPING/latitude/logitude/heure(si programmé)

En cas d'effraction sur le véhicule (ex : ouverture de porte)le SAT 2002 vous transmet automatiquement par SMS un message de type : ALARM

De ce fait le SAT 2002 commande automatiquement:

La sortie accessoire (ex : sirène option)

La coupure moteur (si vitesse =0Kms/h)

**En cas d'effraction sur le véhicule (ex : ouverture de porte et mise en marche)
le SAT 2002 vous transmet automatiquement par SMS deux messages de type : ALARM
START**

De ce fait le SAT 2002 commande automatiquement:

La mise en marche des clignotant

La sortie accessoire (ex : sirène option)

La coupure moteur (si vitesse =0Kms/h)

INTRODUCTION

L'arrêt du SAT 2002, Lorsque que vous monter dans votre véhicule celle-ci arrête automatiquement le SAT 2002(la led s'éteint et se remet à clignoter une fois toutes les 10''pour vous informer que la carte est bien présente dans le véhicule)

Fonction anti agression en cas de vol de vos clé à l'ouverture du véhicule un SMS sera transmis sur votre téléphone vous indiquant une alarme par l'ouverture de la porte et par le démarrage du véhicule.

La fonction anti agression de la carte à pour effet de vous envoyer un SMS de type : AT KIDNAPING (voir paragraphe programmation de la fonction anti agression)

Nb: Nous vous conseillons de changer les piles de la carte chaque année

piles de type :CR2430